

# 「101ch」「102ch」を地上デジタル放送で見よう!

チャンネル設定をすることにより、新設チャンネル「101ch」「102ch」をご覧いただけるようになります。

## CATVデジタルチューナーの初期スキャン操作例

### TZ-DCH520



- ①リモコンの「操作一覧」を押す  
以下の項目はテレビ画面の操作です
- ②「設定する」を選択して決定を押す
- ③「設置設定」を選択して決定を3秒以上長押し
- ④「チャンネル設定」を選択して決定を押す
- ⑤「地上デジタル」を選択して決定を押す
- ⑥「初期スキャン」を選択して決定を押す
- ⑦お住まいの地域を選び、決定を押す  
スキャンが始まります
- ⑧正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選択して決定を押す
- ⑨確認画面で「はい」を選択して決定を押す  
以下の項目はリモコン操作です
- ⑩「元の画面」ボタンを押す

### TZ-LS200P



- ①リモコンの「操作一覧」を押す  
以下の項目はテレビ画面の操作です
- ②「設定する」を選択して決定を押す
- ③「設置設定」を選択して決定を押す
- ④「チャンネル設定」を選択して決定を押す
- ⑤「地上デジタル」を選択して決定を押す
- ⑥「初期スキャン」を選択して決定を押す
- ⑦リモコンの青ボタンを押して放送切換の画面が表示されたら「トランスモジュレーション」を選択して決定を押す
- ⑧お住まいの地域を選択して決定を押す  
スキャンが始まります
- 以下の項目はリモコンの操作です
- ⑨正しく設定されていることを画面で確認し、リモコンの「元の画面」ボタンを押す

### TZ-BDT910P



- ①リモコンの「操作一覧」を押す  
以下の項目はテレビ画面の操作です
- ②「その他の機能へ」を選択して決定を押す
- ③「放送設定」を選択して決定を押す
- ④「設置設定」を選択して決定を押す
- ⑤「チャンネル設定」を選択して決定を押す
- ⑥「地上デジタル」を選択して決定を押す
- ⑦「初期スキャン」を選択して決定を押す
- ⑧リモコン青ボタンを押して放送切換の画面が表示されたら「トランスモジュレーション」を選択して決定を押す
- ⑨お住まいの地域を選択して決定を押す  
スキャンが始まります
- 以下の項目はリモコンの操作です
- ⑩設定が終了しましたら、リモコンの「元の画面」ボタンを押す



ご利用頂いております機種により若干操作方法が異なります。詳しくは機種の取扱い説明書をご覧ください。(一部の設定方法をご案内します)

## テレビ・録画機器の初期スキャン操作例

テレビ・録画機器(各種レコーダー)でも初期スキャンをすることにより、新設チャンネル「101ch」「102ch」をご覧いただけます。チャンネル設定の方法は、メーカー・機種により変わりますが、代表的な設定方法をご案内します。機種ごとの取扱い説明書と合わせてご参考にご覧ください。

①リモコンのメニューボタンを押す(機種によってボタン名称が異なります)

〈テレビの場合〉

メーカー	最初に押すボタン	メーカー	最初に押すボタン
シャープ	メニューまたはホーム	パナソニック	メニュー
ソニー	メニューまたはホーム	日立	メニュー
東芝	メニューまたはクイック	三菱	メニュー

〈DVDレコーダー、ブルーレイレコーダーの場合〉

メーカー	最初に押すボタン	メーカー	最初に押すボタン
シャープ	スタートメニューまたはホーム	パナソニック	スタートまたは操作一覧
ソニー	ホームまたはメニュー	日立	設定メニュー
東芝	スタートメニューまたは簡単メニュー	三菱	ナビまたはメニュー

➡ 「設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル」→「初期スキャン」→スキャン開始  
スキャンが終了したら、設定内容を確認・決定し終了してください。 ※スキャンは数分かかります